

Visualizzate le vostre foto digitali sullo schermo televisivo – istantaneamente!

Se cercate un modo veloce, facile e comodo per guardare le vostre foto digitali in famiglia o con gli amici, il visualizzatore di foto digitali SanDisk fa per voi; con questo apparecchio, visualizzare foto digitali può essere quasi tanto divertente quanto scattarle: dovete solo collegarlo al televisore per guardare le foto in tutta comodità.



Troverete le schede di memoria Shoot & Store e il visualizzatore di foto digitali nei principali negozi di articoli fotografici e presso gli ipermercati, nei centri di sviluppo e stampa rullini.

SanDisk 

www.sandisk.com

SanDisk, il logotipo SanDisk e CompactFlash sono marchi della SanDisk Corporation, depositati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Store Your World in Ours e Shoot & Store sono marchi della SanDisk Corporation. SanDisk è un licenziatario del marchio SD. Memory Stick PRO e MagicGate sono marchi di fabbrica della Sony Corporation. Il logotipo FujiFilm è un marchio della Fuji Photo Film Co., Ltd. Altri marchi e nomi commerciali possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.

© 2004 SanDisk Corporation. Tutti i diritti sono riservati. 80-11-00863 Rev. 2 8/04

SanDisk® Schede di memoria Shoot & Store™

*Il modo semplice, comodo
e dal prezzo accessibile per
scattare e memorizzare
foto digitali.*



SanDisk 
STORE YOUR WORLD IN OURS™

SanDisk rende facile la fotografia digitale.

Le schede di memoria SanDisk Shoot & Store sono:

- facili da usare... basta inserire una scheda e siete pronti a scattare le foto;
- facili da trovare... reperibili nei principali negozi di articoli fotografici e presso gli ipermercati, nei centri di sviluppo e stampa rullini;
- di prezzo accessibile (indipendentemente dal formato che utilizzate);
- una scelta facile... semplice, comoda ed economica – e offerta da SanDisk, leader mondiale nel settore delle schede di memoria flash.



Scattate, memorizzate e guardate le vostre foto digitali senza alcun problema.

Grazie a SanDisk, leader mondiale nel settore delle schede di memoria flash, fare foto digitali è più semplice, economico e comodo che mai. Con le nuove schede di memoria SanDisk Shoot & Store potete scattare fino a 50 o 100 foto digitali*, guardarle in tutta comodità in famiglia o con gli amici e poi memorizzarle sulla scheda o trasferirle sul computer. Non può essere più semplice di così!

Numero approssimato di foto per una scheda di memoria da 50 o 100 foto*

Megapixel fotocamera	Numero di foto (scheda da 50 foto)	Numero di foto (scheda da 100 foto)
1	50	100
2	34	69
3	19	38
4	13	26
5	11	21

*Il numero approssimato di foto ottenibili con una fotocamera in modalità di alta risoluzione o di precisione dipende dalla complessità del soggetto e dal modello della fotocamera stessa.